

Anwendung	Funktion	Drefon RVS Geotextiltype									
		1150	1500	1850-1	1850	2300	2700	3000	3500	3850	4200

Drainagebau; Filtern, Entwässern

Flächenfilter	Filtern, Entwässern	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Drainagegräben, Künetten	Filtern, Entwässern	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Versickerungsbecken	Filtern, Entwässern	✓✓✓	✓✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

Bodenstabilisierung; Trennen, Filtern, Verstärken, Schützen

Straßen - Wegebau	Autobahn, Landstrasse	Trennen, Verstärken	-	-	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	Forstwege	Trennen, Verstärken	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Radwege	Trennen, Verstärken	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	-	-	-
Güterwege	Trennen, Verstärken	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	-
Pflasterungen, Plattenverlegung	Trennen, Filtern	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	-	-	-

Hochbau, Außenanlagen

Flachdächer - Trennschicht	Trennen, Filtern	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	-	-	-
Flachdächer- Folienschutz	Schützen	-	-	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Kellerwände - Abdichtungss	Schützen	-	-	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Garageneinfahrt	Trennen, Filtern	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Teichbau (Folienschutz)	Schützen	-	-	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Abdeckungen	Schützen, Trennen	-	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓

✓✓✓ optimal

✓ technisch möglich

✓✓ empfohlen

- technisch überqualifiziert (günstigere Type wählen)